FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

STANDBY / ON
/ AUDIO
MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
PLAY MODE
DISPLAY
ZOOM
/ ANGLE
/ SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
HOME MENU
SURROUND
OPEN / CLOSE
PAUSE
STOP
REW

PLAY
FWD
TOP MENU

STANDBY / ON, POWER, / AUDIO, MUTE, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0PLAY MODE, / AV, DISPLAY, ZOOM, / ANGLE, / SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, HOME MENU, EPG, SURROUND, FAV, OPEN / CLOSE, PAUSE, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, TOP MENU, .