FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
MEDIA
☆ 1 / DISPLAY
SIZE
☆ 2 / 🔎
☰
VOL+
VOL -
P+
P -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RETURN
SLEEP
PRESET
INFO

EPG
FAV
🌐
RED / ZOOM
GREEN / REPEAT
YELLOW / ROOT
BLUE / TITLE
LANG
▭
SKIP NEXT
SKIP PREV
⟲
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, / SOURCE, MEDIA, 1 / DISPLAY, SIZE, 2 /, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RETURN, BACK, SLEEP, PRESET, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, / SMART, ROJO / ZOOM, ROJO, VERDE / REPEAT, VERDE, AMARILLO / ROOT, AMARILLO, AZUL / TITLE, AZUL, LANG, SKIP NEXT, SKIP PREV, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .