FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

POWER	SLOW REW
AUDIO	SLOW FWD
MENU	
CLEAR	
1/2/3/4/5	
6/7/8/9/0	
DISPLAY	
ANGLE	
SUBTITLE	
VOL+	
VOL-	
SKIP NEXT	
SKIP PREV.	
UP	
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
ENTER	
OPTIONS	
PAUSE	
STOP	
REW	
PLAY	
FWD	
TOP MENU	

Listado de botones del mando:
POWER, AUDIO, MUTE, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0DISPLAY, ANGLE, SUBTITLE, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, OPTIONS, EPG, PAUSE, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, TOP MENU, SLOW REW, SLOW FWD, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV