FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
⇧ / HOME
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
GO TO
DISPLAY
ZOOM
OPTION
SUBTITLE
VOL+
VOL-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RETURN
TV SYSTEM
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO
SETUP

SKIP PREV.
SKIP NEXT
REPEAT
PAUSE / STEP
STOP
FR
PLAY
FF

POWER, MUTE, / HOME, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0GO TO, DISPLAY, ZOOM, OPTION, SUBTITLE, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RETURN, BACK, TV SYSTEM, TV/DTV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, SETARRIBA, SKIP PREV, SKIP NEXT, REPEAT, PAUSE / STEP, STOP, PLAY, .