FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

⏻
🔇
⌂
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
PICTURE
OPTIONS / DVD SETUP
TELETEXT / GO TO
VOL+
VOL -
P+
P -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
BACK / TITLE MENU
TV
INFO
BROWSE / DISC MENU
RED / REPEAT / DEMO
GREEN / REPEAT A-B
YELLOW / ZOOM

BLUE / AUDIO / AD
SOUND
SUBTITLE
EJECT
STOP
SKIP PREV
PLAY / PAUSE
SKIP NEXT

Listado de botones del mando:
POWER, MUTE, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SCE, / SCE, PICTURE, OPTIONS / DVD SETARRIBA, TELETEXT / GO TO, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK / TITLE, BACK, TV/DTV, INFO, BROWSE / DISC MENU, EPG, ROJO / REPEAT / DEMO, ROJO, VERDE / REPEAT A, VERDE, AMARILLO / ZOOM, AMARILLO, AZUL / AUDIO / AD, AZUL, SOUND, SUBTITLE, EJECT, STOP, SKIP, PREV, PLAY / PAUSE, SKIP NEXT, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV