FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
MENU / DVD MENU
EXIT / RETURN
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SET UP
TEXT / AUDIO
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
/
i+ /
/ I/II
TOP MENU
▼
SUBTITLE
SKIP PREV.
SKIP NEXT
EJECT

PAUSE / STEP
STOP
REW
PLAY
FWD

POWER, MENU / DVD MENU, MENU, EXIT / RETURN, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SET ARRIBA, TEXT / AUDIO, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, SLEEP, i+ /, INFO, / I/II, MUTE, TOP, SUBTITLE, SKIP PREV, SKIP NEXT, EJECT, PAUSE, / STEP, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, .