FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
MUTE
MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
REC. LIST
MUSIC
ZOOM
SETUP
SUBTITLE
VOL+
VOL -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
↵
X / RETURN
TIMER
TV SYSTEM
INFO
EPG

GO TO
PAUSE
STOP
REC
FR
PLAY
FF
AUDIO
COPY
REPEAT
TIME SHIFT
A – B
SLOW

POWER, MUTE, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, / SOURCE, REC LIST, MUSIC, ZOOM, SETARRIBA, SUBTITLE, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP, PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, X / RETURN, BACK, TIMER, SLEEP, TV SYSTEM, TV/DTV, INFO, EPG, GO TO, FAV, PAUSE, STOP, / SMART, REC, ROJO, VERDE, PLAY, AMARILLO, AZUL, AUDIO, COPY, REPEAT, TIME SHIFT, SLOW, .