FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

POWER	GUIDE
MUTE	FAV
MENU	RED
EXIT	GREEN
1/2/3/4/5	YELLOW
6/7/8/9/0	BLUE
MEDIA	AUDIO
USB	SUBTITLE
NOT USED	SKIP NEXT CHAP
NOT USED	SKIP PREV CHAP
RESOLUTION	PAUSE
TEXT	STOP
VOL+	REC
VOL-	REW
P+	PLAY
P-	FWD
UP	
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
OK	
BACK	
SLEEP	
TV/RADIO	
INFO	

Listado de botones del mando:
POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, MEDIA, USB, NOT USED, RESOLUTION, TEXT, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, TV/RADIO, TV/DTV, INFO, GUIDE, EPG, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, SUBTITLE, SKIP NEXT CHAP, SKIP PREV CHAP, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV