FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

⏻
MENU/NO
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
FUNCTION
DSG
DSIPLAY
BASS/TRE
CLOCK TIMER SELECT
CLOCK TIMER SET
VOLUME+
VOLUME -
SKIP NEXT
SKIP PREV
ENTER/YES
REPEAT
SLEEP
SCROLL
NAME EDIT/SELECT
PLAY MODE
PAUSE
STOP
REW
PLAY

FWD
CD
MD
TAPE
TUNER/BAND

Listado de botones del mando:
ORIGINAL, SARRIBAERIOR, POWER, MENU/NO, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0FUNCTION, / SCE, DSG, DSIPLAY, BASS/TRE, CLOCK TIMER SELECT, CLOCK TIMER SET, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ENTER/YES, REPEAT, BACK, SLEEP, SCROLL, TV/DTV, NAME EDIT/SELECT, INFO, PLAY MODE, FAV, PAUSE, SMART, TUBE, STOP, VIDEO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, TAPE, TUNER/BAND, , , / , , , , , , , , , , .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV