FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

POWER	B – STOP
1/2/3/4/5	B – REW
6/7/8/9/0	B – PLAY
A or B	B - FWD
DUBBING MODE	
DUBBING SPEED	
DUBBING START	
UP	
DOWN	
SEARCH FORWARD	
SEARCH BACKWARD	
PHONES 1-2	
DIRECTION	
PAUSE	
STOP	
REC	
REW	
PLAY	
FWD	
DIR B	
B DIRECTION	
B - SEARCH FORWARD	
B- SEARCH BACKWARD	
B - PAUSE	

Listado de botones del mando:
POWER, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, A or B, DUBBING MODE, DUBBING SPEED, DUBBING, START, ABAJO, SEARCH, FORWARD, BACKWARD, PHONES 1, TV/DTV, DIRECTION, FAV, PAUSE, STOP, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, BLU, DIR B, B DIRECTION, AZUL, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV