FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

POWER (LG)	PVR
MENU	PAGE DOWN
EXIT	PAGE UP
1/2/3/4/5	SKIP PREV.
6/7/8/9/0	SKIP NEXT
TITLES	PAUSE
PP	STOP
SWAP	REC
VOL+ (LG)	REW
VOL- (LG)	PLAY
P+	FWD
P-	
UP	
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
OK	
BACK	
P < P	
INFO	
GUIDE	
RED	
GREEN	
YELLOW	
BLUE	

Listado de botones del mando:
POWER, POWER, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0TITLES, SWAP, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, P P, TV/DTV, INFO, GUIDE, EPG, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, PVR, PAGE, PAGE ARRIBA, SKIP PREV, SKIP NEXT, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV