FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
VODAFONE
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
🔍
TXT
VOL+
VOL-
+
-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
↩
⌫
EPG
RED / DETAILS
GREEN / OPTIONEN
YELLOW / TIPPS
BLUE / FAVORITEN
PAUSE

STOP
REC
SKIP PREV.
PLAY
SKIP NEXT

POWER, MUTE, VODAFONE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, TXT, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, EPG, ROJO / DETAILS, ROJO, VERDE / OPTIONEN, VERDE, AMARILLO / TIPPS, AMARILLO, AZUL / FAVORITEN, AZUL, PAUSE, STOP, REC, SKIP PREV, PLAY, SKIP NEXT, .