FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

POWER	FWD
1/2/3/4/5	SETUP
6/7/8/9/0	FOLDER UP
CLEAR	FOLDER DOWN
SOURCE	REPEAT
SHUFFLE	REPEAT A-B
DISPLAY	
MODE	
PROGRAM	
UP	
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
OK	
SKIP PREV TRACK	
SKIP NEXT TRACK	
RETURN	
PURE DIRECT	
HOME	
NOW PLAYING	
EJECT	
PAUSE	
STOP	
PLAY	
REW	

Listado de botones del mando:
POWER, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, CLEAR, EXIT, SCE, SHUFFLE, DISPLAY, MODE, PROGRAM, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, SKIP, PREV TRACK, SKIP NEXT TRACK, RETURN, BACK, PURE DIRECT, INFO, HOME, EPG, NOW PLAYING, FAV, EJECT, PAUSE, STOP, PLAY, AMARILLO, REW, VERDE, FWD, AZUL, SETARRIBA, FOLDER, FOLDER ABAJO, REPEAT, REPEAT A, SLEEP, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV