FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER	AUDIO SYNC. -
MUTE	AUDIO SYNC. +
SOURCE	
SPEAKER	
SMART VOLUME	
TONE	
SOUND CONNECT	
SOUND EFFECT	
VOL+	
VOL-	
SKIP NEXT	
SKIP PREV.	
UP	
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
OK	
REPEAT	
ANYNET+	
AUTO POWER	
PAUSE	
STOP	
PLAY	
S/W LEVEL -	
S/W LEVEL +	

POWER, MUTE, SOURCE, SPEAKER, SMART VOLUME, TONE, SOUND CONNECT, SOUND EFFECT, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, REPEAT, BACK, ANYNET+, INFO, AUTO POWER, PAUSE, STOP, PLAY, AMARILLO, S/W LEVEL, AUDIO SYNC, AUDIO SYNC, .