FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

POWER
MUTE
AMP. MENU
S. F. CLEAR AUDIO+
SOUND FIELD GAME
SOUND FIELD MOVIE
SOUND FIELD MUSIC
SOUND F. P. AUDIO
SOUND FIELD SPORTS
SOUND F. STANDARD
SOURCE
PAIRING
DISPLAY
VOICE
VOL+
VOL-
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
NIGHT

TV SOURCE
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD
SW. VOL-
SW. VOL+

Listado de botones del mando:
POWER, MUTE, AMP MENU, MENU, S F CLEAR AUDIO+, SOUND FIELD GAME, SOUND FIELD MOVIE, SOUND FIELD MUSIC, SOUND F P AUDIO, SOUND FIELD SPORTS, SOUND F STANDARD, SCE, PAIRING, DISPLAY, VOICE, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, NIGHT, SLEEP, TV/DTV, PAUSE, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, SW VOL, VOL, VOL+, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV