FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT
•
SIZE
TV / TXT
VOL+ / RIGHT
VOL - / LEFT
CH+ / UP
CH - / DOWN
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
⟲
SLEEP
DTV
INFO
EPG
FAV LIST

QUICK START
FREEZE
HOLD
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
I / II
CANCEL
PICTURE
SOUND
REVEAL
ZOOM
SUBTITLE
SUBPAGE
FAV ▶▶I
TIME
INDEX
FAV ADD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT, / SOURCE, SIZE, TV / TXT, VOL+ / DERECHA, VOL+, VOL, / IZQUIERDA, CH+ / ARRIBA, / ABAJO, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, DTV, TV/DTV, INFO, EPG, FAV LIST, FAV, QUICK START, / NET TV, FREEZE, HOLD, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, I / II, CANCEL, PICTURE, SOUND, REVEAL, ZOOM, SUBTITLE, SUBPAGE, FAV, TIME, INDEX, FAV ADD, .