FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

STANDBY
MUTE
MENU / PBC
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
MODE
ANGLE
DISPLAY
GOTO
SETUP
SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
REPEAT
STEP
RAN. / PROG.
TITLE / RETURN
SLOW
AUDIO
OPEN / CLOSE

STOP
REW
PLAY / PAUSE
FWD
ZOOM
A – B

STANDBY, POWER, MUTE, MENU / PBC, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0MODE, / AV, ANGLE, DISPLAY, GOTO, SETARRIBA, SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, REPEAT, BACK, STEP, SLEEP, RAN / PROG, TV/DTV, TITLE / RETURN, INFO, SLOW, EPG, AUDIO, FAV, OPEN / CLOSE, STOP, REW, VERDE, PLAY / PAUSE, AMARILLO, FWD, AZUL, ZOOM, .