FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
LIST
TV PORTAL
WIDE
OPT
TEXT
VOL+
VOL -
P+
P -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
BACK
TV / RAD.
i
GUIDE
MEDIA

PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD
AUDIO
SUB
SKIP NEXT
SKIP PREV
RED
GREEN
YELLOW
BLUE

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0LIST, TV PORTAL, WIDE, OPT, TEXT, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, TV / RAD, TV/DTV, INFO, GUIDE, EPG, MEDIA, FAV, PAUSE, STOP, / SMART, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO, SUB, SKIP, NEXT, PREV, .