FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER	YELLOW / TEXT
MUTE	BLUE /
MENU	
EXIT	PAGE-
1/2/3/4/5	PAGE+
6/7/8/9/0	
PVR	
V / F	PAUSE
OPT.	STOP
VOL+	REC
VOL-	REW
CH+	PLAY
CH-	FWD
UP	
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
OK	
TV / RAD.	
INFO	
EPG	
FAV	
RED / ?	
GREEN /	

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0PVR, V / F, OPT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, TV / RAD, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, ROJO /, ROJO, VERDE /, VERDE, AMARILLO / TEXT, AMARILLO, AZUL /, AZUL, PAGE, PAGE+, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .