FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
HOME
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
/
ANALOG
SCENE
THEATRE
OPTIONS
☰
VOL+
VOL -
/ PROG+
/ PROG -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
↩ / RETURN
DIGITAL
i+ / ?
/ GUIDE
♡

RED
GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO
SYNC MENU
.....
PAUSE
STOP
REW / STEP BACK.
PLAY
FWD / STEP FWD

POWER, MUTE, HOME, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, / SOURCE, ANALOG, SCENE, THEATRE, OPTIONS, VOL+, VOL, / PROG+, / PROG, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, / RETURN, BACK, DIGITAL, TV/DTV, INFO, / GUIDE, EPG, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, SYNC, PAUSE, STOP, REW / STEP BACK, PLAY, FWD / STEP FWD, .