FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
MUTE
SYSTEM MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
GO TO
DISPLAY / RDS
ZOOM
LOUD / DBB
SUBTITLE
VOL+
VOL -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
REPEAT A – B
SLEEP / TIMER
DSC
PROG. / ANGLE
MODE
PAUSE
STOP

REW
PLAY
FWD
AUDIO
DISC MENU
AUX
DISC
TAPE
TUNER

POWER, MUTE, SYSTEM MENU, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0GO TO, DISPLAY / RDS, ZOOM, LOUD, / DBB, SUBTITLE, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP, PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, REPEAT, BACK, SLEEP / TIMER, SLEEP, DSC, INFO, PROG / ANGLE, EPG, MODE, FAV, PAUSE, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO, DISC MENU, AUX, DISC, TAPE, TUNER, .