FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
CH. LIST
/ HOLD
/ TTX
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
⟲
SLEEP
INFO
EPG
FAV
ASPECT

RED
GREEN
YELLOW
BLUE
I / II
/ CANCEL
P. MODE
S. MODE
MEDIA
/ REVEAL
/ SIZE
SUBTITLE
/ SUBPAGE
SKIP NEXT
SKIP PREV
ADD / DEL.
/ INDEX
STOP
REW
PLAY / PAUSE
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, SOURCE, CH LIST, / HOLD, / TTX, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, INFO, EPG, FAV, ASPECT, / NET TV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, I / II, / CANCEL, P MODE, S MODE, MEDIA, / REVEAL, / SIZE, SUBTITLE, / SUBPAGE, SKIP, NEXT, PREV, ADD, / DEL, / INDEX, STOP, REW, PLAY / PAUSE, FWD, .