FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

ON/STANDBY
MUTING
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
DISPLAY
SETUP
VOL+
VOL -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
SLEEP
DIMMER
D.TUN
AUDIO
AUX
CBL/SAT
CD
DOCK
DVD
MULTI – CH
TAPE

TUNER
VCR/DVR
GAME
MOVIE/TV
MUSIC
STEREO

Listado de botones del mando:
ORIGINAL, SARRIBAERIOR, ON/STANDBY, POWER, MUTING, MUTE, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0DISPLAY, SETARRIBA, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, SLEEP, DIMMER, INFO, DTUN, FAV, AUDIO, AUX, CBL/SAT, DOCK, DVD, MULTI, TAPE, TUNER, VCR/DVR, GAME, SHIFT, MOVIE/TV, MUSIC, STEREO, , , 951, / , , , , , , , , , .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV