FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
-/--
PIC. MODE
TEXT
VOL+
VOL-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
/ RECALL
SLEEP
TV / RADIO
INFO
ASPECT
RED

GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO
REC. MENU
MEDIA
S. MODE
SUBTITLE
SKIP PREV.
SKIP NEXT
STOP
REC
FR
PLAY / PAUSE
FF

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, / AV, PIC MODE, TEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / RECALL, BACK, SLEEP, TV / RADIO, TV/DTV, INFO, ASPECT, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, REC, MEDIA, S MODE, SUBTITLE, SKIP, PREV, SKIP NEXT, STOP, PLAY / PAUSE, .