FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
DISP.
RES.
SETUP
VOL+
VOL-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
BACK
EPG
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
DEL.

NETFLIX
PLEX
SKYPE
YOUTUBE
PAUSE
STOP
SKIP PREV.
PLAY
SKIP NEXT

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0DISP, RES, SETARRIBA, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, EPG, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, DEL, NETFLIX, PLEX, SKYPE, YOUTUBE, PAUSE, STOP, SKIP PREV, PLAY, SKIP NEXT, .