FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
DISP.
SUBTITLE
VOL+
VOL-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
BACK
EPG
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO
DEL.

F1
F2
F3
PAGE DOWN
PAGE UP
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FF

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0DISP, SUBTITLE, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, BACK, EPG, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, DEL, PAGE ABAJO, PAGE ARRIBA, PAUSE, STOP, REW, PLAY, .