FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
DISC MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
PREVIEW
DISPLAY
ZOOM
ANGLE
SUBTITLE
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RETURN
SLEEP
SURROUND
DIM
SYSTEM MENU
SOUND
PAUSE
STOP
SKIP PREV
PLAY

SKIP NEXT
AUDIO
REPEAT
REPEAT A – B

POWER, MUTE, DISC MENU, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0PREVIEW, DISPLAY, ZOOM, ANGLE, SUBTITLE, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RETURN, BACK, SLEEP, SURROUND, TV/DTV, DIM, INFO, SYSTEM MENU, EPG, SOUND, FAV, PAUSE, STOP, SKIP, PREV, VERDE, PLAY, AMARILLO, SKIP NEXT, AZUL, AUDIO, REPEAT, REPEAT, .