FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

POWER
MUTE
MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
VIRTUAL SOUND
XTS PRO
DISPLAY
ZOOM
SETUP
SUBTITLE
VOLUME+
VOLUME -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
SLEEP
SOUND
DIMMER

PROGRAM
MARKER
OPEN/CLOSE
PAUSE/STEP
STOP
REW/SCAN -
PLAT
FWD/SCAN+
AUDIO
SEARCH
BAND
AUX
DVD
USB
REPEAT
TITLE
REPEAT A – B

Listado de botones del mando:
ORIGINAL, SARRIBAERIOR, POWER, MUTE, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0VIRTUAL SOUND, / SCE, XTS PRO, DISPLAY, ZOOM, SETARRIBA, SUBTITLE, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, SLEEP, SOUND, TV/DTV, DIMMER, INFO, PROGRAM, EPG, MARKER, FAV, OPEN/CLOSE, NET, PAUSE/STEP, SMART, TUBE, STOP, VIDEO, REW/SCAN, VERDE, PLAT, AMARILLO, FWD/SCAN+, AZUL, AUDIO, SEARCH, BAND, AUX, DVD, USB, REPEAT, TITLE, REPEAT A, , , 955, / , , , , , , , , , .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV