FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

STANDBY / ON	
MUTE	
1/2/3/4/5	
6/7/8/9/0	
DISPLAY	
RDS / PTY	
BALANCE	
SURROUND	
VOLUME+	
VOLUME-	
BASS+	
BASS-	
TREBLE UP	
TREBLE DOWN	
SPEAKERS A	
SPEAKERS B	
SLEEP	
DIMMER	
TONE DIRECT	
FM / AM	
NETWORK	
PHONO	
RECORDER	
SACD / CD	

STANDBY / ON, POWER, MUTE, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0DISPLAY, RDS / PTY, BALANCE, SURROUND, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, BASS+, BASS, TREBLE ARRIBA, TREBLE ABAJO, ABAJO, SPEAKERS A, IZQUIERDA, SPEAKERS B, DERECHA, SLEEP, DIMMER, INFO, TONE DIRECT, EPG, FM / AM, NETWORK, PHONO, RECORDER, SACD / CD, .