FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER	RED
MUTE	GREEN
/ MENU	YELLOW
/ EXIT	BLUE
1/2/3/4/5	M / S
6/7/8/9/0	PIC. MODE
AV	SND. MODE
/ FILE LIST	OPTION
/ A←→B	/ REPEAT
PIC. SIZE	DTV / RADIO
/ BOOKMARK	PAUSE
TEXT	STOP
VOL+	REC
VOL-	REW
P+	PLAY
P-	FWD
UP	
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
ENTER	
PRE. CH.	
TV	
i	
EPG	

POWER, MUTE, / MENU, MENU, / EXIT, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0AV, / FILE LIST, / A, PIC, SIZE, / BOOKMARK, TEXT, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, PRE CH, BACK, TV/DTV, INFO, EPG, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, M / S, PIC MODE, SND MODE, OPTION, / REPEAT, DTV / RADIO, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .