FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
/ MENU
/ EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
AV
/ FILE LIST
/ A↔B
PIC. SIZE
/ BOOKMARK
TEXT
VOL+
VOL -
P+
P -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
PRE. CH.
TV
i
EPG

RED
GREEN
YELLOW
BLUE
M / S
PIC. MODE
SND. MODE
OPTION
/ REPEAT
DTV / RADIO
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, / MENU, MENU, / EXIT, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0AV, / SOURCE, / FILE LIST, / A, PIC, SIZE, / BOOKMARK, TEXT, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, PRE CH, BACK, TV/DTV, INFO, EPG, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, M / S, PIC MODE, SND MODE, OPTION, / REPEAT, DTV / RADIO, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .