FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER	PLAY
NOT USED	FWD
MENU	AUDIO
EXIT	L/R
1/2/3/4/5	REPEAT A-B
6/7/8/9/0	STEP
NOT USED	REPEAT
+10	
MODE	
ZOOM	
SETUP	
SUBTITLE	
UP	
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
OK	
RETURN	
ANGLE	
SLOW	
GOTO	
EJECT	
PAUSE	
STOP	
REW	

POWER, NOT, USED, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, NOT USED, MODE, ZOOM, SETARRIBA, SUBTITLE, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RETURN, BACK, ANGLE, FAV, SLOW, ROJO, GOTO, INFO, EJECT, PAUSE, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO, L/R, REPEAT A, STEP, SLEEP, REPEAT, .