FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

POWER	
1/2/3/4/5	
6/7/8/9/0	
BAND	
DISPLAY	
DIRECT TUNE	
SETUP	
SYNT CH+	
SYNT CH-	
CH+	
CH-	
UP	
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
OK	
RETURN	
DIMMER	
MODE	
REW	
FWD	

Listado de botones del mando:
POWER, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, BAND, DISPLAY, DIRECT TUNE, SETARRIBA, SYNT, CH+, VOL+, SYNT CH, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RETURN, BACK, DIMMER, INFO, MODE, FAV, REW, VERDE, FWD, AZUL, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV