FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

⏻
🔇
OPTION
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SDB TONE
+10
CLOCK
DIMMER
SETUP
QUEUE
VOLUME+
VOLUME -
SKIP NEXT/CH+
SKIP PREV/CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
BACK
SLEEP
FAVORITES CALL
INFO

PROGRAM/MODE
FAVORITES ADD
STOP
REW/TUNE -
PLAY/PAUSE
FWD/TUNE+
ANALOG IN
BLUETOOTH
CD
INTERNET RADIO
MUSIC SERVER
OPTICAL IN
TUNER
USB
REPEAT
RANDOM

Listado de botones del mando:
ORIGINAL, SARRIBAERIOR, POWER, MUTE, OPTION, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SDB TONE, / SCE, CLOCK, DIMMER, SETARRIBA, QUEUE, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIP NEXT/CH+, SKIP PREV/CH, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, BACK, SLEEP, FAVORITES CALL, TV/DTV, INFO, PROGRAM/MODE, EPG, FAVORITES ADD, FAV, STOP, SMART, VIDEO, REW/TUNE, VERDE, PLAY/PAUSE, AMARILLO, FWD/TUNE+, AZUL, ANALOG IN, AZULTOOTH, INTERNET RADIO, MUSIC SERVER, OPTICAL IN, TUNER, USB, REPEAT, RANDOM, , , 958, / , , , , , , , , , .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV