FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
⏏
☰ / TXT
V+
V -
P+
P -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
BACK
i
☰ / G
☆ / 1
NETFLIX
YOUTUBE
☆ / 2
RED

GREEN
YELLOW
BLUE
💬 / LANG.
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0 / SOURCE, / TXT, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, INFO, / G, EPG, / 1, FAV, NETFLIX, / NET TV, YOUTUBE, / 2, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, / LANG, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .