FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻	
FADER	
CLEAR	
1/2/3/4/5	
6/7/8/9/0	
+10	
SKIP NEXT	
SKIP PREV	
REPEAT	
TIME	
TRACK NO WRITE	
CHECK	
PGM	
RANDOM	
PAUSE	
STOP	
REC	
REW	
PLAY	
FWD	

POWER, FADER, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0+1, SKIP NEXT, SKIP PREV, REPEAT, BACK, TIME, SLEEP, TRACK NO WRITE, TV/DTV, CHECK, INFO, PGM, EPG, RANDOM, FAV, PAUSE, STOP, / SMART, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, .