FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
HOME
X / EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SELECTOR
INTERNET
OPTION
VOL+
VOL-
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT / STEP
OK
RETURN
STATUS
SOUND
PAUSE / SLOW
STOP
SEARCH REW
PLAY

SEARCH FWD
AUDIO
POP-UP ME. / TOP ME.
CANCEL
PIP
RED
GREEN
YELLOW
BLUE

POWER, MUTE, HOME, MENU, X / EXIT, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SELECTOR, INTERNET, OPTION, VOL+, VOL, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA / STEP, DERECHA, RETURN, BACK, STATUS, INFO, SOUND, FAV, PAUSE / SLOW, STOP, / SMART, SEARCH REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, SEARCH FWD, AZUL, AUDIO, POP, / TOP ME, CANCEL, PIP, ROJO, .