FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

STANDBY	STOP
MUTE	REW
MENU	PLAY
1/2/3/4/5	FWD
6/7/8/9/0	AUDIO
10+	3D
DISPLAY	SETUP
ZOOM	LANGUAGE
ANGLE	REPEAT
SUBTITLE	A-B RPT.
VOL+	SLOW
VOL-	
SKIP NEXT	
SKIP PREV.	
UP	
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
ENTER	
RETURN	
TITLE	
SHUFFLE	
GO TO	
OPEN / CLOSE	
PAUSE	

STANDBY, POWER, MUTE, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 010+, DISPLAY, ZOOM, ANGLE, SUBTITLE, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, TITLE, INFO, SHUFFLE, EPG, GO TO, FAV, OPEN / CLOSE, PAUSE, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO, SETARRIBA, LANGUAGE, REPEAT, B RPT, SLEEP, SLOW, .