FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
BOX OFFICE
SERVICES
INTERACTIVE
TEXT
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
SELECT
BACK UP
TV
i
TV GUIDE
SKY
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
HELP
PAUSE

STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0BOX OFFICE, SERVICES, INTERACTIVE, TEXT, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, SELECT, BACK ARRIBA, BACK, TV/DTV, INFO, TV GUIDE, EPG, SKY, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, HELP, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .