FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
MENU
TOP MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
BREAK
ZOOM
ANGLE
/ SUBTITLE
VOLUME+
VOLUME-
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
SLEEP
COLOR MODE
ASPECT
PAUSE

STOP
REW
PLAY
FWD
SETUP
KEYSTONE DOWN
KEYSTONE UP

POWER, MUTE, MENU, TOP MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, BREAK, ZOOM, ANGLE, / SUBTITLE, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, SLEEP, COLOR MODE, TV/DTV, ASPECT, PAUSE, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, SETARRIBA, KEYSTONE ABAJO, KEYSTONE ARRIBA, .