FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
AV / TV
-/--
Q. VIEW / CANCEL
SUB PAGE / TUNE
TEXT / MIX
VOL.+
VOL.-
PROG.+
PROG.-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
MENU
⏲
TYPE / CLOCK
▭
SYS.
PICTURE / SIZE
HOLD / SETUP

RED
GREEN
YELLOW
BLUE
REVEAL / SOUND
P. M.
S. M.
CH. I/II
SUB TITLE / GAME

POWER, MUTE, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0AV / TV, Q VIEW / CANCEL, SUB PAGE / TUNE, TEXT / MIX, VOL+, VOL, PROG+, PROG, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, SLEEP, TYPE, / CLOCK, TV/DTV, INFO, SYS, EPG, PICTURE / SIZE, HOLD / SETARRIBA, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, REVEAL / SOUND, P M, S M, CH I/II, SUB TITLE / GAME, .