FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
QUICK MENU
BD/DVD
BLUETOOTH
CBL/SAT
CD
GAME
NET
PHONO
STRMBOX
TUNER
TV
MOVIE/TV
MUSIC
SETUP
MODE
VOL+
VOL -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT

ENTER
↩
🔁 / 🔀
i
MEMORY
GAME
PLAY/PAUSE
USB
DIMMER

POWER, MUTE, QUICK MENU, MENU, BD/DVD, AZULTOOTH, CBL/SAT, GAME, NET, PHONO, STRMBOX, 0TUNER, / SOURCE, MOVIE/TV, MUSIC, SETARRIBA, MODE, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, BACK, TV/DTV, INFO, MEMORY, EPG, FAV, PLAY/PAUSE, AMARILLO, USB, DIMMER, .