FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

POWER
MUTE
MENU
CANCEL
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
TV / AV
EAST / WEST
DISPLAY
P. MODE
MIX
TEXT
VOL+
VOL-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RECALL
DIGIT.
HELP
BIORHYTHM

AUTO
HOLD
RED / PICTURE
GREEN / SWAP
YELLOW / TIMER
BLUE / SETUP

REVEAL
ZOOM
SUBCODE
INDEX / TUNE

Listado de botones del mando:
POWER, MUTE, MENU, CANCEL, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0TV / AV, EAST / WEST, DISPLAY, P MODE, MIX, TEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RECALL, BACK, DIGIT, TV/DTV, HELP, INFO, BIORHYTHM, FAV, AUTO, HOLD, ROJO / PICTURE, ROJO, VERDE / SWAP, VERDE, AMARILLO / TIMER, AMARILLO, AZUL / SETARRIBA, AZUL, REVEAL, ZOOM, SUBCODE, INDEX / TUNE, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV