FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

MUTE
/ SETTINGS
/ / EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
/ / SOURCE
/ CH LIST
PIC SIZE
PICTURE
TTX/MIX
VOL+
VOL -
/ CH+
/ CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
/ / RETURN
/ E – MANUL
/ INFO
GUIDE

/ PRE CH
RED/A
GREEN/B
YELLOW/C
BLUE/D
AD/SUBT.
PAUSE
STOP
REW/SKIP PREV
PLAY
FWD/SKIP NEXT

Listado de botones del mando:
ORIGINAL, SARRIBAERIOR, POWER, MUTE, / SETTINGS, MENU, / / EXIT, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0 / / SCE, / SCE, / CH LIST, PIC SIZE, PICTURE, TTX/MIX, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / / RETURN, BACK, / E, MANUL, TV/DTV, / INFO, INFO, GUIDE, EPG, / PRE CH, FAV, ROJO/A, ROJO, VERDE/B, VERDE, AMARILLO/C, AMARILLO, AZUL/D, AZUL, AD/SUBT, PAUSE, STOP, REW/SKIP, PREV, PLAY, FWD/SKIP, NEXT, SIFT+AZUL, , , 969, / , , , , , , , , , .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV