FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
MENU
LINE 1
LINE 2
LINE 3
AM
FM
CD
SPEAKER A
SPEAKER B
VOLUME+
VOLUME -
TUNING >>
<< TUNING
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
SLEEP
INFO
MEMORY
< PRESET
PRESET >

BASS+
BASS -
TREBLE -
TREBLE+

POWER, MUTE, MENU, LINE 1, LINE 2, LINE 3, SPEAKER, / SOURCE, SPEAKER B, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, TUNING x, TUNING, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, SLEEP, INFO, MEMORY, EPG, PRESET, VERDE, PRESET x, AZUL, BASS+, SHIFT, +ARRIBA, BASS, +ABAJO, TREBLE, TREBLE+, .