FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
AV / S / SCART
-/--
DISPLAY
WIDE
TELETEXT
TEXT
VOL+
VOL-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
SELECT
LAST
SLEEP
TV/DTV
INFO

GUIDE
FAVORITES
HOLD
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
SOUND
HDT / PC / HDMI
LIST
VIDEO MODE
ZOOM
SUBPAGE
SUBTITLE
INDEX
SURROUND

Listado de botones del mando:
POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0AV / S / SCART, / AV, DISPLAY, WIDE, TELETEXT, TEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, SELECT, LAST, BACK, SLEEP, TV/DTV, INFO, GUIDE, EPG, FAVORITES, FAV, HOLD, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, SOUND, HDT / PC / HDMI, / AV, LIST, VIDEO MODE, ZOOM, SUBPAGE, SUBTITLE, INDEX, SURROUND, FAV, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV