FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER RECEIVER	CD
MUTE	DOCK
1/2/3/4/5	PHONO
6/7/8/9/0	TAPE
+10	TUNER
OPTION	SPEAKER A
VOLUME+	SPEAKER B
VOLUME-	2nd ENTER
TUNING NEXT	
TUNING PREV.	
UP	
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
ENTER	
RETURN / REPLAY	
SLEEP	
INFO	
PRESET PREV.	
PRESET NEXT	
LINE 1	
LINE 2	
LINE 3	
AM	
FM	

POWER RECEIVER, POWER, MUTE, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0+1, OPTION, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, TUNING NEXT, TUNING PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN /, REPLAY, BACK, SLEEP, INFO, PRESET PREV, VERDE, PRESET NEXT, AZUL, LINE 1, LINE 2, LINE 3, DOCK, PHONO, TAPE, TUNER, 0SPEAKER A, SPEAKER B, .