FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER ON
MUTE
MENU / OSD
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
P-SCAN
DIM.
DIRECT
RDS
TEST
VOL+
VOL -
CH/TUNER+
CH/TUNER -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
BACK / EXIT
SLEEP
SURR. MODE
INFO / OPTION
MEM.

TONE
DELAY
POWER OFF
AUDIO
AUX
CABLE / SAT
DISC
GAME
NETWORK
RADIO
SERVER
STB
TV
USB
PREV. CH.

POWER ON, POWER, MUTE, MENU / OSD, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, SCAN, DIM, DIRECT, RDS, TEST, VOL+, VOL, CH/TUNER, CH/TUNER, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, / EXIT, SLEEP, SURR MODE, TV/DTV, INFO / OPTION, INFO, MEM, EPG, TONE, FAV, DELAY, POWER OFF, AUDIO, AUX, CABLE / SAT, DISC, GAME, NETWORK, RADIO, SERVER, STB, USB, 0PREV, .