FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

STANDBY	EPG
MUTE	FAV
DVB-MENU	ASPECT
EXIT	STOP
1/2/3/4/5	RED
6/7/8/9/0	GREEN
SOURCE	YELLOW
-/--	BLUE
DISPLAY	NICAM
SIZE	LCD-MENU
DIGEST	PIP
TEXT	P. MODE
VOL+	S. MODE
VOL-	REVEAL
CH+	SUBPAGE
CH-	LANG.
UP	PAGE-
DOWN	PAGE+
LEFT	INDEX
RIGHT	
ENTER	
SLEEP	
TV / RADIO	
INFO	

STANDBY, POWER, MUTE, DVB, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, DISPLAY, SIZE, DIGEST, TEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, BACK, SLEEP, TV / RADIO, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, ASPECT, STOP, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, NICAM, LCD, PIP, P MODE, S MODE, REVEAL, SUBPAGE, LANG, PAGE, PAGE+, INDEX, .