FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

STANDBY
MUTE
MENU
/ EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
ZOOM
LANG.
TTX
VOL+
VOL-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
SLEEP
TV / RADIO
INFO
EPG
FAV
RED
GREEN

YELLOW
BLUE
SUBTITLE
REW
FWD

STANDBY, POWER, MUTE, MENU, / EXIT, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0ZOOM, LANG, TTX, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, SLEEP, TV / RADIO, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, SUBTITLE, REW, FWD, .